



## Einstellung der Übertragungsgeschwindigkeit Ihrer FRITZ!Box

1. Öffnen Sie die Seite <http://fritz.box/> über Ihren Browser und melden Sie sich auf Ihrer FRITZ!Box an.
2. Sie befinden sich nun auf der FRITZ!Box-Oberfläche. Klicken Sie im linken Menü auf „Internet“ → „Zugangsdaten“.



3. Auf der Registerkarte „Internetzugang“ tragen Sie unter „Verbindungseinstellungen“ folgende Werte ein:



4. Klicken Sie danach auf „Verbindungseinstellungen ändern“ und bestätigen Sie die Einstellungen mit „Übernehmen“. Ihnen werden gegebenenfalls mehrere Meldungen angezeigt. Bestätigen Sie diese mit „OK“ bzw. „weiter“. Nachdem die Einstellungen bestätigt wurden, ist die Anpassung abgeschlossen.
5. Bei Bedarf kann die Übertragungsgeschwindigkeit mittels eines Online-Speedtests (z.B. [www.breitbandmessung.de](http://www.breitbandmessung.de)) überprüft werden.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem kostenlosen Tarifupgrade.

Ihr BEWspeed-Team